







Инструкция по настройке Ethernet порта СКМ-2

1. Необходимо настроить подключение по локальной сети:




2. Настроить Ethernet контролер:
Ввести в браузере 192.168.127.254





3. Выставить в hmCounter параметры чтения:



Прибор готов к работе.